

Basis reiniger

# A 25 GL

Vloeibaar, sterk alkalisch concentraat voor geautomatiseerde basisreiniging van glazen

## Toepassingsmogelijkheden:

- Geschikt voor automatische basisreiniging van glazen.
- Verwijdert resten van sappen, bier, wijn, mousserende wijn, cocktails en frisdranken.
- Voor gebruik in alle commerciële vaatwasmachines.
- Geschikt voor alle soorten glaswerk..
- Niet geschikt voor zilver, aluminium (ook geanodiseerd) en lichte legeringen.
- Verwijdert lippenstift en andere vetresten.

Voor een perfect reinigingsresultaat wordt het product aanbevolen voor gebruik in Winterhalter-installaties in combinatie met de bijbehorende vaatwasmachine, reinigingsmiddel, spoelglansmiddel en waterbehandeling.

## Dosering:

Machine	Basis dosering [ml]	Aanvulling na	Hoeveelheid [ml]
UC S	21 – 35	elke wasbeurt	7 – 12
UC M, L, XL	35 – 60	elke wasbeurt	10 – 20

Voor alle andere vaatwasmachines wordt een dosering van 3,0 ml/l aanbevolen. De informatie over tankinhoud en spoelhoeveelheden, om de dosering te berekenen, vindt u in de betreffende gebruiksaanwijzing.



## PRODUCTVOORDELEN:

- Hoogconcentraat
- Maakt tijd- en kostenbesparende automatische basisreiniging van glazen mogelijk
- Uitstekende reinigingskracht
- Verwijdert effectief productieresten op glas

## Inhoudsstoffen:

Alkaliën, fosfaten, bleekmiddel op chloorbasis. Winterhalter producten zijn volledig vrij van NTA en EDTA.

Basis reiniger

# A 25 GL

## LEVERINGS EENHEDEN:

15 x 1 l	fles
----------	------

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Kleur	Licht geel
Geur	zoals: Chloor (Cl <sub>2</sub> )
pH waarde	14 (geconcentreerd)
Houtbaarheid	12 maanden
Voorwaade voor opslag	koel, donker, vorstvrij, tot 25 °C

## AFVOER VAN LEGE VERPAKKINGEN:

- Disposal in accordance with local regulations.
- Information on disposal of product residues can be found in the corresponding material safety data sheet.

## BELANGRIJK:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- A 25 GL kan worden gebruikt in combinatie met alle gebruikelijke detergents en spoelmiddelen voor commerciële vaatwasmachines en is geschikt voor de levensmiddelensector.
- Opslag en transport alleen toegestaan in originele verpakking en rechtopstaand. Niet blootstellen aan direct zonlicht en beschermen tegen bevriezing.
- Nooit mengen met andere producten en niet overgieten in andere verpakkingen, zoals flessen, die hier niet voor bestemd zijn!
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstoffen en opslag en wijzen niet op kwaliteitsgebreken.

- De wasparameters dienen in overeenstemming te zijn met de DIN-richtsnoeren (DIN 10510 tot 10512 en DIN 10522). De informatie van de Werkgroep Commercieel Vaatwassen moet in acht worden genomen. Zie in dit verband: [www.akggs.de](http://www.akggs.de)
- Om ervoor te zorgen dat de functies van de vaatwasmachine duurzaam en betrouwbaar zijn, moeten alle filters aan het einde van het gebruik worden gereinigd. Laat de machine enigszins open, zodat de binnenkant kan drogen, om corrosie te voorkomen.
- Voor het reinigen en onderhouden van de roestvrijstalen bekleding van de vaatwasmachine wordt het gebruik van Winterhalter A 162 Roestvrijstaalpoets aanbevolen.
- Het veiligheidsinformatieblad en het technische informatieblad van het product zijn beschikbaar op [www.winterhalter.nl](http://www.winterhalter.nl).

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

H290	Kan corrosie veroorzaken aan metalen.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen..
EUH031	Bij contact met zuren komt giftig gas vrij.
P280	Draag beschermende handschoenen /kleding /oog en gelaatsbescherming.
P301 + P330 + P331	BIJ INSLIKKEN: mond spoelen. NIET laten braken.
P303 + P361 + P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Trek onmiddellijk alle besmette kleding uit. Huid spoelen met water/douche.
P304 + P340	BIJ INADEMING: Persoon in de frisse lucht brengen en comfortabel laten ademen.
P305+ P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: spoelen met water gedurende enkele minuten. Contact -lenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
P310	Bel onmiddellijk arts.
P501	Verwijdering volgens plaatselijke voorschriften.